

DA STEH ICH DRAUF!



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Außer den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die Installationsvorschriften von INTOFLOOR. Der Kunde ist über unsere Installationsvorschriften informiert und kann die Bedingungen jederzeit abrufen.

1. Die zur Installation vorgesehenen Räume müssen frei von Einrichtungsgegenständen und anderen Hindernissen sein.
2. Die Arbeiten unserer Monteure müssen ungehindert durch Dritte ausgeführt werden können.
3. Das Niveau des Fußbodens muss eben und glatt sein.
4. Der Boden muss aus Zement-, Trocken- oder Anhydrit-Estrich bestehen und muss mind. 40mm dick sein. Für den vorhandenen Bestandsestrich sowie den später verlegten Oberboden können wir bei Bruch oder Rissen keine Garantie geben und schließen eine Haftung aus.
5. Wenn sich eventuelle Elektrokabel, Wasserrohre oder Ähnliches im Bestandsestrich befinden, müssen Sie uns dies angeben. Sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen durch Fräsen oder Bohren Leckagen an Heizung- oder Wasserleitung sowie Beschädigungen oder Trennungen von Elektrokabeln entstehen, übernimmt INTOFLOOR keine Haftung für diese Schäden und deren Folgeschäden.
6. Es müssen mind. 2 abgesicherte Stromkreise vorhanden sein:
 - 1 x Cee 16 Amp. Drehstrom
 - 2 x 16 Amp. Schuko sep. abgesichert
7. Durchbrüche zum Heizkreisverteiler zu Nebenräumen müssen bauseits vom Kunden vorbereitet sein. Durchbrüche zu einem Kreisheizverteiler im Keller sind aus technischer Sicht nicht zu empfehlen, da es zu Lüftungsproblemen kommen kann. INTOFLOOR nimmt daher Abstand von einer Installation eines Heizkreisverteilers im Keller.
8. Der Heizkreisverteiler muss auf derselben Etage der Fußbodenheizung installiert werden.
9. Nischen für Unterputz-Heizkreisverteiler-Schränke müssen bauseits vom Kunden vorbereitet sein.
10. Abstand Unterseite Verteiler Freiraum mind. 20cm
Abstand Oberseite Verteiler Freiraum mind. 15cm
11. Der Heizkreisverteiler muss in einem Radius von 5 Metern der zu beheizenden Flächen installiert werden.

DA STEH ICH DRAUF!



12. Die Anschlussspuren zum Heizkreisverteiler werden durch eine Handmaschine in den Bestandsestrich gefräst.
13. Ab 7 Heizkreise muss ein Heizungsanschluss von 22mm neben dem installierten Heizkreisverteiler vorhanden sein.
14. In Verbindung mit dem Premium Niedertemperaturverteiler muss bauseits ein elektrischer Anschluss in einem Abstand von ca. 50 cm zum Heizkreisverteiler vorhanden sein.
15. Während der Fräs- und Installationsarbeiten gilt das Gebäude im Sinne des Gesetzes als Baustelle. Wir weisen darauf hin, dass ein Betreten der Baustelle auf eigene Gefahr geschieht und INTOFLOOR keine Haftung übernimmt. Dieses trifft ebenfalls auf den Kunden zu, der auch Dritte beim Betreten der Baustelle darauf aufmerksam machen muss.
16. Am Tag der Fertigstellung muss der Kunde anwesend sein um die ordnungsgemäße Abnahme und Übergabe zu unterzeichnen.
17. Können die Bedingungen dieser Installationsvorschrift nicht eingehalten werden, bitten wir Sie, sich schnellstmöglich mit INTOFLOOR vor Arbeits- und Installationsbeginn in Verbindung zu setzen.
18. Zusatzarbeiten, die durch Nebenabreden entstehen, bedürfen der Schriftform und sind durch die Geschäftsleitung schriftlich zu genehmigen. Diese Zusatzleistungen werden von uns in Rechnung gestellt.
19. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Verpflichtungen und Streitigkeiten ist ausschließlich der Geschäftssitz von INTOFLOOR. Das gleiche gilt, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Klageerhebung keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.
20. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Installationsvorschriften sind anerkannt und Bestandteil des Auftrages.